

URC22B NEW

UNIVERSAL

REMOTE CONTROL

OPERATE:

TV-VCR-SATELLITE-C

AUX FOR CABLE/OTHERS

INSTRUCTION BOOKLET

WORK WITH MOST MAJOR BRANDS
EASY SET UP INSTRUCTIONS INSIDE
WORK WITH DIGITAL SATELLITE RECEIVER

RIGHT RESERVED TO IMPROVE
SPECIFICATIONS WITHOUT NOTIFY

Description

1 codes:


Bank	For Device	Total of Codes	Quick search
TV1/TV2	TV/CTV/TEXT	291	000-268;700-721
VCR	VCR	104	269-370;750-751
CBL/SAT	Cable Satellite	194	371-523;800-840
AUX1/AUX2	CD/LD/DVD/VCD/AMP/HIFI	152	524-675

2. Default Code After Powered ON:

Device	List. Code	Brand
TV1	075	Telefunken(TV)
TV2	027	Philips
VCR	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips(Satellite)
DVD	658	Pioneer(DVD)
AUX1	552	Philips(CD)
AUX2	559	Philips(LD)
CBL	521	GMI-909(Cable)

Set Code:

First find your TV model(or other appliances)code; then you press and hold button "SET" and press selected equipment button, the indicator will light on/leave both buttons and now the indicator keeps on. Input 3 digits and the indicator will switch off; the setting steps are completed.



1

Manual Code Search

If you do not know your appliance's brand or can not find its code, you may find its code manually: first press and hold "SET" button, and then press selected equipment button. The indicator will keep light on; now press again "SET" button, the indicator will flash. Point your control toward TV and press "POWER" button, and one code will be sent each time you press until TV is turned off. Immediately press selected equipment button, other wise the next code may be locked. Use the same method to set other appliances.

Auto Code Search

- power on the device you want to control. If it is a VCR, it must be inserted with a tape.
- press and hold [SET] key in the meantime, press and hold the [POWER] key for more than 3 seconds and then release them, the auto search begin. The remote control enters into Auto Search, LED flashing, and remote control transmits power signal every 2.0 seconds automatically.
- See if the device react or not, once the device reacts, press any key (except SET key) to stop the auto search.

(Note: you have to be very patient since it may take a long time to search the code. Press any button immediately to save the code when TV is turned off; otherwise the saved code may be the next one.)

Test if the other keys work good enough. If most keys work not good enough, please go to step B-D using Auto Search again to find the best code.

The user can press the "Set" key in the searching mode to change the code searching direction.

Code Check

You may find out a code locked by you in the following ways so that you can directly input number for the next time.

First press "TV" button to switch the control to "TV" state:

1: press and hold "SET", and then press "1", now watch the indicator flash once to indicate the first number is 1, no flash to indicate the first number is 0.

2: again press and hold "SET", and then press "2", watch the indicator and count the times it flashes, i.e. flashing 5 times to indicate the second number is 5, no flash to indicate the second number is 0.

3: again press and hold "SET", and then press "3", watch the indicator and count the times it flashes, i.e. flashing 8 times to indicate the third number is 8, no flash to indicate the second number is 0.

2

- now you have 3 numbers: 158, that is the code for your TV.
- when you finish setting all of your home appliances, you may control them all with just this control.

Code Test

- power on TV to normal watching state.
- point control to your TV and try to turn on and off TV by pressing button "power".
- if it functions well, check other buttons one by one.
- if some buttons do not function well of function differently, try other codes of the same brand until most buttons function as required on panel description.
- if your TV does not have certain function (i.e. MUTE), then "MUTE" button on the control will not function - it is normal in such a case.

Using remote control

Press "TV" button, all button function on control panel are switched to TV controlling and press "VCD/DVD" button to switch all button function on control panel to VCD/DVD player controlling.

Trouble-shooting

Carefully follow the steps to set your control; when the first group code can not control your TV, try remaining codes; if all codes are ineffective or your TV set brand is not on the code list, try "code auto-search".

If you mis-press a button during inputting a code, re-input correct code as long as the indicator is lit on; if the indicator is not lit on, you have to start all over again.

Exam batteries are placed right or not, and you may need to reset code after replacing with new batteries.

Exam your TV receiving function. This control does work on TV set that does not have receiving function or its receiving function does not work well.

This remote control may be "DEAD" under certain mis-operation conditions. In such a case, just take the batteries for 20 minutes, place-in batteries again and it will be restored to normal state.

Technical parameters

Control distance: more than 8m (varies according to your appliance type).

Power: DC3V Battery type: AA batteries Dimensions: 120mm*55mm*32mm Weight: approx. 100g

3

Description:

1. Codici:


Fila	Per Consegna	Totale del Codice	Rapida Cerca
TV1/TV2	TV/CTV/TEXT	291	000-268;700-721
VCR	VCR	104	269-370;750-751
CBL/SAT	Cable Satellite	194	371-523;800-840
AUX1/AUX2	CD/LD/DVD/VCD/AMP/HIFI	152	524-675

2. Default il Codice Dopo il Corrente acceso:

Consegna	List. Codice	Marca
TV1	075	Telefunken(TV)
TV2	027	Philips
VCR	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips(Satellite)
DVD	658	Pioneer(DVD)
AUX1	552	Philips(CD)
AUX2	559	Philips(LD)
CBL	521	GMI-909(Cable)

Installare il codice:

Al primo, cerca il suo codice del modello televisivo (o dell'altro apparecchio), second, preme e trattiene il bottone set, poi preme il bottone, quindi l'indicatore sarà acceso; rilascia tutt e due bottoni e adesso l'indicatore è ancora acceso. Introduce 3 cifre e l'indicatore sarà cessato. L'azione dell'installazione è finita.



4

Cerca del codice manuale:

Se lei non conosce la sua marca dell'apparecchio o non riesce a trovare il codice, può cercare il suo codice manuale. Primo, preme e trattiene il bottone SET, poi preme il bottone della selezione di equipaggiamento. l'indicatore sarà acceso; adesso preme il bottone SET di nuovo, l'indicatore lampeggia. Indica il suo controllo verso il TV e preme il bottone POWER, e un codice sarà mandato ogni volta quando lo preme fino allo spegnimento del TV. Immediatamente preme il bottone della selezione di equipaggiamento, altrimenti il prossimo codice può essere chiuso. Usa il stesso metodo per installare gli altri apparecchi.

● CERCARE I CODICI AUTOMATICAMENTE

Quando l'installazione del controllo che è stata installata non lavora o quando non trova i numeri sulla Lista di Codice (CODE LIST), può usare questa funzione per cercare i numeri controllati adatti. Dopo entrare nel Modo di Cerca Automatica, installa dentro FORWARD SEARCH, nel corso della cerca può usare il pulsante SET per cambiare la direzione della cerca, cioè fa il cambio della direzione in <Cerca in avanti> o <Cerca in dietro>.

A) Accende l'installazione che vuole controllare. Al primo, preme il pulsante installata che vuole stabilire, per esempio, se vuole stabilire la tele visione, preme il pulsante di <TV>, se vuole stabilire il videoregistratore, preme il pulsante di <VCR>.

B) Continua a premere il pulsante installata, poi preme il pulsante di <Corrente> più d'otto secondi, quando il luce dell'istruzione illumina lascia la presa di due pulsanti nello stesso tempo a questo momento il luce dell'istruzione bisogna continuamente una volta emette un codice.

C) Prende la teleguida a puntare all'installazione, quando l'installazione ha la mostra del segno, preme di nuovo il pulsante installata per ritirarsi e conservare.

NOTE: Deve avere la pazienza perché ci volerà tanto tempo di cercare il codice. Preme immediatamente qualche bottone per salvare il codice quando il TV è spento, altrimenti il codice salvato sarà il prossimo.

L'utente può premere il SET nel modello di cercare per cambiare la direzione di cercare il codice.

Verificazione del codice:

Può scoprire il codice chiuso in questi metodi per introdurre direttamente i numeri alla prossima volta.

Primo, preme il bottone TV per spegnere la situazione di TV:

1. preme e trattiene il bottone set, e poi preme 1, adesso guarda l'indicatore: per esempio, brilla una volta indica il primo numero 1, se non c'è la brillanza indica il primo numero 0.

2. preme il bottone set di nuovo, e poi preme 2, guarda l'indicatore e conta il tempo che brilla, per esempio, se brilla 5 volte, il secondo numero è 5, se non c'è la brillanza il secondo numero è 0.

5

3. presione el botón de "SET", y presione 3. Guarde el indicador y corra el tiempo que brilla, por ejemplo, se brilla 8 veces el tercer número es 8, se nom e' la brillantez el tercer número es 8.
4. adentro el son 3 números: 158, estos son el código del su TV.
5. cuando termine la instalación del su aparato familiar, podrá controlar todo solo con este control.

La prueba del código:

1. encienda el TV por nombrar la situación de vista.
2. indica el control hacia el su TV y prueba de apagar el TV da presionar el botón de "POWER".
3. se lava bien, prueba los otros botones uno a uno.
4. se cualquier botón no lava bien, prueba otros códigos de la misma marca fino a muchos botones lavamos bien segundo la su descripción.
5. se el su TV no lava bien (por ejemplo, mute), por el botón de "MUTE" no lavará - esta situación es normal en este caso.

Usando el control remoto:

Presione el botón de TV, así que los botones en la guirra controlada son cambiados por controlar el TV, y presione el botón de VCD/DVD para cambiar todos los botones en la guirra controlada al VCD/DVD control.

Problemas - solución:

- # sigue cautamente i pasos para instalar: cuando el primer grupo de código no controla el su TV, prueba i resti códigos, se todos i códigos son ineficaces o la su marca de TV no es en la lista del código, prueba Cerca del código automático.
- # se manca de presionar un botón cuando introduce un código, reintroduce correctamente el código soltanto cuando l'indicatore es acceso. Se l'indicatore no es acceso, deve cominciare tutto di nuovo.
- # examina la batería que è nel proprio posto, e deve installare di nuovo il código dopo rimettere la nuova batería.
- # examina la su TV función de recepción. Questo controllo non lava sul TV che non ha la función de recepción o la su función de recepción no è bene.
- # questo controllo remoto può essere DEAD sotto una situazione della operazione persa - in questo caso, solo prende la batería per 20 minuti, e poi mette di nuovo la batería, si può diventare in normale situazione.

Dati tecnici:

Distancia di controllo: più di 8M (differente secondo il suo apparecchio)
Power: DC3V Batterie: AA batteries
Dimensione: L200mm*W55mm*32mm Peso: approx. 100g

6

Descripción

1. Códigos

Banco	Para el Mecanismo de	Total de Códigos	Búsqueda rápida
TV1/TV2	TV/CTV/TEXT	291	000-268;700-721
VCR	VCR	104	269-379;750-751
CBL/ SAT	Satélite de Cable	194	371-523;800-840
AUX1/AUX2	CD/LD/DVD/ VCD/AMPHIFI	152	524-675


2. Códigos pre-instalados después de encender ON

Mecanismo	Int. Códigos	Marca
TV1	075	Telefunken(TV)
TV2	027	Philips
VCR	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips(Satélite)
DVD	658	Pioneer(DVD)
AUX1	552	Philips(CD)
AUX2	559	Philips(LD)
CBL	521	GMI-909(Cable)

Instalar códigos:

Primero, hay que encontrar el código del modelo del televisor (u otros aparatos). Y después apretar y sostener el botón de "SET" y apretar el botón del equipo escogido, el indicador va a encenderse. Relajar ambos botones y ahora el indicador se queda encendido. Entrar 3 dígitos y el indicador va a apagarse. Los pasos de instalar son terminados.

En



7

Búsqueda de códigos a mano

Si usted no sabe la marca de su aparato o no puede encontrar el código, puede encontrar el código manualmente. Primero apretar y sostener el botón de "SET" y apretar el botón del equipo escogido.

El indicador va a encenderse. Ahora apretar el botón de "SET", el indicador va a destellar. Apuntar con su control a TV y apretar el botón de "POWER". Un código va a ser transmitido cada vez que apreta el botón hasta que el televisor se apaga. Apretar el botón del equipo escogido inmediatamente, si no el próximo código puede ser cerrado. Utiliza el mismo método para instalar los otros aparatos.

CÓDIGO DE AUTOBÚSQUEDA

No responde el dispositivo que quiere controlar después de ajustarlo, o no encuentra el código en la lista, puede recurrir a esta función, entre en el <MODE> DE AUTOBÚSQUEDA y ajústelo como FORWARD SEARCH, durante la búsqueda, cambie la dirección con <SET>, es cambiar entre adelante/atrás.

1. Iniciando el dispositivo que quiere controlar:

Primero presione el botón de equipo, por ejemplo, si quiere ajustar televisión, presione "TV", si quiere ajustar video, presione "VCR".

2. Antena presionando el botón de ajustar, y

mantenga presionando el botón de "fuente eléctrica" por más largo de 8 segundos, al brillar la lamparilla de indicación, suelte los dos botones simultáneamente, y la

lamparilla de indicación comienza a centellar, manda un código en cada centella.

3. Haga el controlador frente al dispositivo, si responde el dispositivo, presione el botón de ajustar por otra vez para salir y conserve el ajuste.

Nota: usted tiene que ser muy paciente porque se necesita un largo tiempo para buscar el código. Apreca cualquier botón inmediatamente con el fin de salvar el código cuando el televisor se apaga. Si no el código salvado puede ser el próximo código.

El usuario puede apretar la llave "Set" durante el proceso de buscar el modelo para cambiar la dirección de buscar códigos.

8

La comprobación de los códigos

Tiene que encontrar un código cerrado por usted según los siguientes pasos con el fin de que usted puede entrar números directamente la próxima vez.

Primero, apreta el botón de "TV" para cambiar del control al estado de "TV".

1. Apretar y sostiene "SET", después apreta "1", ahora ve el indicador: destellar una vez indica que el primer número es 1, mientras no destella indica que el primer número es 0.

2. Apretar y sostiene "SET" otra vez y después apreta "2". Ve el indicador y cuenta las veces que destella, por ejemplo, destellar 5 veces indica que el segundo número es 5 mientras no destella indica que el segundo número es 0.

3. Apretar y sostiene "SET" otra vez y después apreta "3". Ve el indicador y cuenta las veces que destella, por ejemplo, destellar 8 veces indica que el segundo número es 8 mientras no destella indica que el segundo número es 0.

4. Ahora tiene tres números: 158 que son el código para su televisor.

5. Cuando termina la instalación de todos sus electrodomésticos, puede controlarlos sólo con este control.

Prueba de los códigos

1. Enciende el televisor en el estado normal de ver.
2. Apunta con el control a su televisor y intenta encenderlo y apagarlo a través de apretar el botón de "power".
3. Si funciona bien, prueba los otros botones uno tras otro.
4. Si algunos botones no funcionan bien o funcionan diferentemente, intenta los otros códigos de la misma marca hasta que la mayoría de los botones funcionan como lo que se requiere en la descripción del tablero del control.
5. Si su televisor no tiene cierta función (por ejemplo, MUTE), el botón de "MUTE" en el control no va a funcionar. Es normal cuando aparece este tipo de situación.

Utilización del control remoto

Apretar el botón de "TV", todos los botones de función en el tablero del control son convertidos en los botones para controlar el televisor. Y el botón de "VCD/DVD" para convertir todos los botones de función en el tablero del control en los botones para controlar VCD/DVD player.

Solución de los problemas

Instala su control cuidadosamente según los pasos: cuando el

9

primer grupo de códigos no puede controlar su televisor, intenta los otros códigos. Si todos los códigos no son efectivos o la marca de instalación de su televisor no está en la lista de códigos, intenta "code auto-search".

Si apreta incorrectamente un botón cuando entra un código, entra otra vez el código correcto mientras el indicador está encendido. Si el indicador no está encendido, tiene que hacerlo otra vez.

Examina la batería eléctrica si se pone correctamente o no. Y se necesita volver a instalar los códigos después de poner nuevas baterías eléctricas.

Examina la función de recepción de su televisor. Este control no funciona si la instalación del televisor no tiene la función de recepción o su función de recepción no funciona bien.

Este control remoto puede ser "DEAD" en cierta condición de operación incorrecta. En este caso, sólo se necesita sacar las baterías eléctricas por 20 minutos, después las pone otra vez. Así el control va a restaurar el estado normal.

Parámetro técnico

Distancia de control: más de 8 metros (se cambia depende del tipo de su aparato).

Energía: DC3V

Tipo de la batería

Eléctrica: AA batería

Dimensiones: L200mm*W55mm*32mm Peso: approx. 100g

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI/CD	LD/VCD	DVD	AUX
AB			812					
ABC				452				
ACE	713							
Admiral	032,155							
Aiwa	261					501,626		
Akal	005,159,169	20,27,27,30,31,35,37						
Alba			407					
Albiral	001							
Alfa Gold			810,811					
AlphaStar			826					
Amstar			847					
Amstrad	006		371,372,408,488					
Anisch		311						
Ankaro			373					
APEX		119				672		
APO				516				
Apollo			402					
SAS	007,009,013,032,094,155,161	282						
Asiatiant					501,513			
Astra			372,409,488					
ASTRX			840,842,843,846					
ATLE			116		579			
ATLM						671		
Audionics	160							
Aura			730,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014,015,078,079,104,153							
AWA	033,159,160,189,220							
Baird	162	271,273						

11

10

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Bardom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170,226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010,017, 018,020, 054,231, 232,233, 234,236, 241	272,074, 275,312, 369		568				569 (VHS)
BPL	026,160, 162,163							
Brionvega	104,155, 164,165, 200,201, 257	276,283						
Bruno	158							
BSR	016,019, 021							
Bush(UK)	022	281	402					
Cabletime	246,247, 251							524, 525, 526 (CTV)
Cambridge			375					
CANAL+			804					
Caravell	054							622
Century	145,146, 155							
CGE	019,023, 024,145, 151,169, 170,231	270,277						
CGM	093	291						
Chaparral	216		216,374, 410					
Clariva	001,166, 167							
CONIC								673
Contec	033,016			003				
Crosley	024,025, 145,155,231							
CTC	096							
Daewoo	168,209							660
Dansai		281						
DCS								642

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Decca	002,004, 026,028, 031,258	278						
Denca						665		
Denon						547		564 (TUNE) 566 (DECCA)
Desay						625		
DNT			409,428, 430,487					
Drake			376,445, 446,447, 495					
Dual	255,258	273,279						
Dual-Tec	004,011, 019,029							
Dumont	155							
Dynasat			491,492					
Eastem					507, 508			
Echostar			377,378, 379,386, 409,411, 412,457, 458,461, 462,486, 860,827, 862					
EH.Galaxy			514,858					
ELSAT			822					
Elbe	001,171	313						
Electrosat			870					
Elite	108							
Elman	019,029	005						
Emerson	146,155	286						
EMME			463,464, 465					
ESSE								
Europhon	000,004, 019,029, 030,146							
Eurosky			421					
Euro Space			850					
Eurostar			465,872					
Fenner	033,193, 240							
Fidelity	003,034, 229							
(UK)								
Finlux	007,008, 009,013,	278	414,415					

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Finlux	025,026, 029,035, 094,161, 169,221	278	414,415					
Fisher	025,036, 155,167, 170,255	280,314, 315,316				529	546	
Force			836					
Formen-	003,008, 025,037, 038,159							
Phoenix								
Fortec Star			458,808, 809,846, 850,851, 852,853, 854,856, 857,859, 866,867, 876,878, 879					
Fracarro			380,381					
France	266							
Telecom								
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Fumai	016,160	359						
Funtach			823,824					
Galaxys			873					
GBC	002,004, 019,025, 026,031, 033,039, 040,041, 042	281						
GEC(UK)		278						
Gekso	004,019, 025,032, 033,039, 148,150	281						
General			358					
Gleair								
Record			382,416					
GMI					499,515, 519,521			
Goldstar	003,004, 043,080, 153,172, 252,700, 701	282					633	

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada	002,004, 027,041, 044,045, 046,047, 048,049	272,278, 283,314, 369						
Great Wall	253							
Grundig	003,010, 018,020, 045,050, 051,053, 054,056, 094	272,275, 284,361, 402,484, 369	383,400, 402,484					
Halsai						588	648	
Hansonic	025,027, 037,044, 052,055, 258	278,285						
Hantarex	000							161,396
Huppapaga	026							
Hammer	057							
Hinari	033,044, 058,059, 060	281,286, 287,371, 360						
Hirshmann			415					
Hitachi	004,040, 041,042, 044,047, 055,061, 062,063, 064,065, 066,067, 068,174, 221,222, 710	273,281, 283,288	483,828, 829			530		
Hotel TV	704							
HTS		827						
Hughes		828,829						
Humax		505						
Huth		421,479						
IPWALIN		816						
Hyper	003,004, 033,153,193							
ICC			417					
International						506,514		
IEEC								
Imperial	019,023, 024,145, 151,169, 170,231	277,289						
Infinity	057,062, 167							

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Inoki						541		
Inno HR	000,004, 031,043, 060,146, 175							
INTER (265)	725					186		
Interfunk	005,027, 040,045, 046,052, 069,070, 071,073, 075,155	278,290						
Irradio	008,039, 043,060, 153,262							
IT	723							
ITT-Nokia	005,032, 033,040, 041,045, 049,069, 070,071, 072,074, 076,162, 168,176, 177	270,273,384,385, 276,290,418, 291,292, 316						
Jasco	249,250							
JBL						623 624		
JEBSEE					496			
Jecmon		386						
Jerrold		454	417					
Johansson		387						
JVC	077,119, 178,179	270,273, 292,318, 319,328, 321,328				605	664	
JSR			386					
Kainui	163							
Karcher	159,163, 175					540		
Kathrein		388,389, 390,419, 469						
Kendo	146							
Kennedy	025,078, 079							
Kenwood					527, 531, 532, 533, 534	528, 572, 630, 663		

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
KONIG	027							
Korting	037,155, 157							
Legend-V						650		
Lenco	033,039, 183,238, 239,240	325,355	423,426, 480,481, 482			595,600, 596,549, 597, 598, 599, 600, 601		585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 (CD)
Lenoir	004							
LEON			499					
Loewe	052,081, 155,156, 189,213, 242	272,278, 369						
Logik	028	27,32,36		069				
Luma	032,082	322						
Luxor	005,045, 047,055, 068,083, 084,085, 086,087, 162,177	285,291	384,391, 392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnady	000,019, 025,029, 057,147, 149,150, 155							
Magnafon	000,003, 008,029, 030							
Magnasonic	291							
Magnavox			477,830, 831			553, 576 604	571	
Marantz	026,027	272,278, 301						
Maspro			388,393, 402,490					
Maximal	058							
Maxview							670	
Meitronic	255							
Memorex		282,314						

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Metz	018,053, 089,090, 091,155, 180,183	272,275, 294,369, 370	383					
Microsat			874					
MINA			494					
Minerva	010,018, 045,051, 053	272,275, 369	383,400, 484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052, 092,119, 154,155, 181,182, 707	278,281, 293,320, 362,751	489				662	
Mivar	000,003, 093,094, 095,245, 259							
MME			217					
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170, 172	281,325						
Murphy (UK)	041							
NAD		363					184	
NEC	184	273,313, 320	422,478, 493			551		
Neckermann	004,026, 044,055, 082,097, 170	270,272, 273,278, 285,286, 369	421					
N.E.L.	166							
Neosat			845					
Network			394					
Nobilco	003,008, 029,051, 146	272,369						
NOKIA	720		502,720, 887					
Nordmende	065,067, 075,098, 099,100, 101,102, 103,104, 134,185, 186,222	270,273, 279,292, 295,296, 297,318, 319,321, 323,324, 326,327, 328,329, 330				535, 549		

18

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	DVD	AUX					
OAK					500									
Obritech			426											
Oceanic (F)	005,040, 105,106, 107													
Onceas	004													
Onkyo						536,613 537,614 615 616								
Orion	006,016, 028,057, 088,108, 109,187, 188,189	286,322, 331,332, 333,360												
Osaki		282												
Otto Versand	025,027, 044,052, 055	278,285												
Pace			36,35,40, 42,45,51, 55											
Pael	003,098													
Palcom			396											
Paladium	197	271,356	421											
Palsat			423											
Panasat			819,863											
Panasonic /National	001,003, 019,037, 040,106, 110,111, 112,114, 190,212, 241	274,290, 312,354	473,832		538		573, 574, 629, 639							
Pansat			455											
Paragon				806										
Penney		313												
Pentax		288												
Philco	019,023, 024,025, 151,155, 169,170, 231													
Philix	229													
Philips	003,026, 027,046, 073,113, 115,155, 191,192, 193,194, 223,266, 230,242	278,302, 334,335, 336,369, 477,803, 830,831, 841	402,434, 425,466, 477,803, 830,831, 841		552, 553, 579, 604	589, 590, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000								

19

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Phonola	175	278,335						
Pilot (1621Y)		753 (Video2)						
Pilot (1624Y)	729(P1P)							
Pilot (P1528Y)		753						
Pilot (P1707Y)	721							
Pilot (P2033)	727							
Pilot (P2050)		754						
Pilot (P4005)	726							
Pilot (P567)	728							
Pilot (P716)	724							
Pioneer	000,027, 067,243	278,320, 334,336, 363,364, 365	474			545, 555, 556, 557, 558, 559	571, 585, 586, 587, 588, 589	
Polestar	218							
Prandoni-Prince	008,032, 146							
Praxis	217							
Premier			802					
Primestar			454					
Prosat	001		405,451, 479					
Proton						553		
PSR			858					
PVE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005, 007,008, 009,010, 013,016, 026,027, 028,045, 050,051, 1620,9 094,153, 221,231, 232,234, 235,236	272,275, 278,286, 298,369	383					
Radiola	242							
Radstone						549		

20

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Radix			409,428, 430,487					
Ranki (UK)	022							
RBM (UK)	022,094	047						
RCA	204,210, 211	349	450,818, 835				602, 661, 667	
RC-AK			456					
Radiffusion (UK)	005,041, 116							
REX	011,021, 032,078, 079,118	273,292, 319						
RM (RM2200)			860					
Roadstar	039							
ROTEL							553, 582, 583	
RTG (SpaceNet)			846					
SABA	000,065, 067,075, 085,098, 099,100, 103,117, 155,185, 186,222,224	270,273, 279,292, 295,318, 319,321, 326,337, 338						
SAE							553	
Sainho	004,006, 028,080, 182,244	286,287, 322,332, 360						
Sakura			397,398					
Salora	005,047, 048,055, 066,068, 069,076, 082,086, 097,162, 177,195, 249,250, 267,268	283,285, 314	391,418					
Sambors	000,004, 008,029, 030,043							
Samsung	026,033, 043,159, 160,170, 175,212, 215,702, 703,716	289	459,475, 476,801, 877				637, 666	

21

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD	AUX
Sansui		320				603		
Sanyo	013,031, 044,074, 119,120, 121,122, 123,162, 167,170, 182,195, 205	291,314, 316,339				539,604, 606		
SAT 100			372,488					
Sateco			426					
Sat. Receiver			514					
Schneider	004,011, 015,019, 025,036, 038,255, 258,262	278,281, 289						
Scientific Atlanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058, 078	309						
Senta		277						
SET			825,837, 838,839					
Sharp	044,054, 119,124, 196,198, 225,227	301,302, 341				531,58, 56	628	
Sherwood						540, 541, 577, 578		
Shinton		356						
SHOV	033							
Siamem	000,025, 029,155		034					
Sicatel	001							
Siemens	010,231, 232,233, 234,236	272,275, 291,369	383					
Siesta	254							
Signal			256,850, 855					
Silver	160							
Singer	025,029, 147,149, 155							
Sintrack			427					

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD	DVD	AUX
Technics							542	550	
Technisat			409,428, 429,430, 431,487						
Technosat			263,467, 802,809						
Technisat 263									
Tefels			466						
Teknika			471						
Tele-1	248								
Telefunken	067,075, 098,132, 133,134, 135,140, 185,186, 231,235	270,273, 279,292, 318,319, 321,323, 330,345, 346,347							
Telemax			432						
Telemeister		359	398,409, 428,430, 469,487						
Teleservice	203,246								
Tensai	013,016, 033,037, 039,178								
Thomson	065,067, 075,078, 098,100, 103,185, 186,222, 722	270,273, 279,292, 318,323, 324,328						668	
Thorn-Ferguson	001,135, 136,137, 140,144, 148,152, 160,186, 229,256	270,273, 300,305, 304,305, 306,308, 319,329, 330,348, 368	394,395, 400,401, 402,433, 485						
TMK		286							
Toshiba	022,044, 094,119, 138,139, 141,142	273,292, 307	442,444, 833	522				571, 640	
TPS			805						
Trans							497, 518, 520		
Uher	011,012, 036,037, 038,078, 255	273,289							

24

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD	DVD	AUX
Ultravox	003,025, 082,096, 146,155	1276							
Unbranded			481						
Unedon			403,404, 486,443, 839,831						
United Satellite			440						
Universum	094,160, 221								
Univox	001								
US Electronics			417						
Vector		313	430,487						
Vegavox	169								
Victor			318,328, 366				695		
Video			313						
Videcon	033,138, 141,715								
Viewstar			477						
Vortec			459,801, 855						
Vortic Star			801						
Voxson	032,155								
Vtech			434						
Watson	037								
Watt Radio	001,003, 025,029, 030,057								
Wega Color	119,143								
White Westinghouse	003,037, 159	275,282							
Winer			080,387, 449,544	501					
WISI			409,420, 435,436, 437,438, 439						
WISO				503, 504					
Xenon		322							
Yamaha				543,612, 544					
Yoko	004,159								
Zehnder			390						
Zenith	203,237		441,444, 445,446, 447				570		

25

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD	DVD	AUX
Zinwell			821						
Others	206,207, 208,264, 265	350,351, 382,383	820,861					674	
								627	
								627	
天乐								643	
北京 (BEIJING)	706,711								
步步高 (BBK)								654	
金禧 (Cymco)								646	
牡丹	160								
长虹 (Chang Hong)	141,175, 711,717, 718,719							649	
长诚	711							627, 634	
松日	711								
日立 (Hitachi)								641	
东大	711								
东宝	711								
新华	711								
健视	711								
熊猫 (XIANMAO)	709,711							632	
(TCL)								627	
708								644, 655	
(Shinco)								647	
(MKT)								651	
633									
711									
711									
711									
(KONICA)	706,712, 714								
708									
(SOMC)								636	
(Glasling)								652	
(IDALL)								635, 653	
(Yinhe)								656	
(PANDA)	706							645	
706									
708									
								638	
175,706									
711									

26

URC22B NEW

UNIVERSAL

REMOTE CONTROL

OPERATE:

TV-VCR-SATELLITE-CD

AUX FOR CABLE/OTHERS

INSTRUCTION BOOKLET

WORK WITH MOST MAJOR BRANDS
EASY SET UP INSTRUCTIONS INSIDE
WORK WITH DIGITAL SATELLITE RECEIVER

RIGHT RESERVED TO IMPROVE
SPECIFICATIONS WITHOUT NOTIFY